

[®]**RadioShack_®**
<http://www.radioshack.com/>
12-817

**Radio Multibanda
Portátil**



Su radio portátil multibanda, es ideal para monitorear transmisiones entre politos y otros aviones o departamentos de control de tráfico aéreo. Usted también puede escuchar radio AM o FM, o el audio de su programa de TV favorito. Su práctico tamaño y cinta para ajustarlo a la cintura, le permite disfrutar de noticias, deportes, talk-shows, y reportes del clima, casi en cualquier lugar.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que cause una operación no deseada.

© 2000 RadioShack Corporation. Todos los Derechos Reservados.

RadioShack, RadioShack.com, y AdaptaPlug™ son
Marcas registradas utilizadas por RadioShack Corporation

Producto:	Radio Portátil Multibanda
Modelo:	12-817
Responsable:	RadioShack
Sitio:	100 Throck Morton
	Fort Worth, TX 76102
Teléfono:	817-415-3200

LA FCC LE INFORMA

Este aparato ha sido probado, y se ha comprobado que cumple con los límites para aparatos Clase B, referente a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radio frecuencia y si no está instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia a las radio comunicaciones.

Sin embargo, no se garantiza que no exista interferencia en una instalación en particular. Este equipo si causa interferencia dañina ala recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada apagando y encendiendo el equipo, se le invita al usuario a corregir esta interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- Conectar el equipo en un enchufe diferente al del receptor
- Consulte a su tienda RadioShack o a un técnico especializado para asistencia
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicitará que deje de utilizar su radio.

Los cambios o modificaciones aprobados por RadioShack, pueden causar interferencia y anular la autoridad del usuario para utilizar el aparato.



FUENTES DE ENERGÍA

Usted puede encender su radio mediante:

- Tres baterías AA (4,5 V cc , no incluidas)
- Corriente ca estándar, utilizando un adaptador de corriente ca (no incluido)
- Utilizando la batería del automóvil, utilizando un adaptador de corriente cc (no incluido)

Utilizando Baterías

1. Remueva el compartimiento de las baterías deslizando la tapa en dirección de la flecha.
2. Instale tres baterías nuevas tipo AA (4,5 V cc) sobre el listón que está en el compartimiento, como lo indican los símbolos de polaridad (+ o -).

Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas del mismo tamaño y tipo. Nunca mezcle baterías nuevas y viejas, o de diferentes tipos.
- Para proteger el radio de derrames de las baterías, nunca deje baterías viejas en el radio. Si usted planea no utilizar el radio durante un mes o más, o piensa utilizar el adaptador de corriente ca o cc, retire las baterías.
- Siempre disponga de las baterías de una manera rápida y adecuada.

Nota: Cuando el radio no opere adecuadamente, o el sonido se debilite o distorsione, reemplace la baterías.

Utilizando un Adaptador de Corriente ca o cc

Usted puede utilizar el radio, utilizando un adaptador de corriente de 4,5V cc, 150 mA de Corriente Directa (cc) o de Corriente Alterna (ca), y un Adaptaplug™ tamaño M (no incluidos).

Ambos están disponibles en su tienda RadioShack.

Precauciones:



Deberá utilizar una fuente de energía (Clase 2 para corriente ca) , que proporcione una corriente directa de 4,5 V cc y que entregue al menos 150 mA. El centro del adaptador deberá estar ajustado a positivo y su clavija deberá ajustar al enchufe del radio de 4,5V. El uso de un adaptador que no cumpla con estas especificaciones puede dañar el radio o el adaptador.

- Siempre conecte el adaptador ca al aparato antes de conectarlo a la corriente, al terminar, desconecte el adaptador de la corriente antes de desconectarlo del aparato.
- Para utilizar Corriente Directa, su vehículo deberá tener un sistema de tierra-negativa de 12-voltios de cc.

Nota: Al conectar un adaptador, se desconectan automáticamente las baterías

1. Si es necesario, ajuste el interruptor de voltaje del adaptador a 4.5V.
2. Inserte el adaptador del Adaptaplug de tal manera que ajusten con la cuerda pequeña del adaptador y se lea TIP +POS.
3. Inserte el enchufe del adaptador a la clavija de **DC 4.5 V** del radio.
4. Conecte el adaptador a un enchufe estándar de corriente ca, o en un vehículo en la toma de corriente cc.

CONECTANDO EL AUDIFONO

Para escuchar privadamente. Inserte el audífono monoaural de 1/8 de pulgada (3.5 mm) incluido (guardado en el compartimiento de las baterías) en la clavija lateral del radio.

Nota: Al conectar el audífono, se desconecta automáticamente la bocina integrada.

Escuchando con Seguridad

Para proteger su oído, siga los siguientes lineamientos al utilizar su radio.

- No escuche a niveles altos de volumen, esto puede llevar a una pérdida permanente del oído.
- Ajuste el volumen a lo más bajo antes de escuchar, después ajústelo a un nivel cómodo
- Una vez ajustado el volumen, no lo aumente. Con el tiempo sus oídos se ajustan al nivel de volumen, de tal manera que un nivel que no moleste sus oídos, aún puede causarle daño.

Seguridad en el Tráfico

No utilice los audífonos cuando se encuentre operando un vehículo motorizado o una bicicleta. Esto puede causar peligro en el tráfico, y es ilegal en algunas áreas.

Aunque algunos audífonos están diseñados para permitirle escuchar sonidos externos en niveles de volumen normales, aún presentan un peligro de tráfico.

OPERACIÓN

El radio le permite escuchar AM, FM, TV1, TV2, y transmisiones de radio de banda aérea.

Utilizando el Radio

1. Encienda el radio, gire el **VOLUMEN** hacia **MÁX** hasta que haga clic



2. Ajuste la **BANDA** a **AM/FM/TV1/TV2/AIR** en la banda deseada.
3. Ajuste la **SINTONÍA** en la estación deseada.



Notas:

- Gire la antena del radio (la antena de AM está integrada) para que obtenga la mejor recepción de AM.
 - Para una mejor recepción de FM, extienda totalmente la antena telescopica.
4. Ajuste al **VOLUMEN** a un nivel cómodo para escuchar-
 5. Para apagar el radio, Gire el **VOLUMEN** a **APAGADO** hasta que haga clic

CUIDADO

Mantenga el radio seco; si se moja, séquelo inmediatamente. Utilice y almacene el radio en ambientes de temperatura normal. Maneje el radio con cuidado, no lo arroje. Mantenga el radio lejos de tierra y polvo, y límpielo con un trapo suave ocasionalmente para conservarlo nuevo.}

Si modifica o intenta forzar los componentes del aparato puede causar su mal funcionamiento y puede invalidar la garantía y anular la autorización de la FCC para operarlo. Si su aparato no funciona como se supone, llévelo a su tienda RadioShack más cercana para asistencia. Si el problema afecta a las líneas telefónicas, la compañía telefónica puede pedirle que desconecte el aparato hasta que se haya resuelto el problema.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencia:

AM	530 – 1710 kHz
FM	88 – 108 MHz
TV1 (Canal 2 – 6)	59 – 88 MHz
Tv2 (Canal 7 – 13)	178 – 217 MHz
AIRE	108 – 135 MHz
Salida de Corriente (a 10% THD)	150mW
Requerimiento de Energía	4,5 V cc (3 baterías AA o adaptador)
Dimensiones (HWD)	5 ^{5/16} x 3 ^{1/8} x 1 ^{9/16} pulgadas (151 x 80 x 39 mm)
Peso (sin baterías)	243 g (8.6 oz)
Antena	
FM	Antena Telescópica
AM	Antena Integrada
Accesorio	Audífono monoaural con Clavija de 1/8 de pulgada (3.5mm) incluido
Bocina	2 ^{1/4} pulgadas (57 mm) 8 Ohm de resistencia

las especificaciones son típicas; las unidades individuales pueden variar.
Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

Garantía Limitada de Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo uso norma, durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas RadioShack y distribuidores y franquicias autorizadas RadioShack. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack NO BRINDA GARANTÍA EXPRESA NO GARANTIAS IMPLICADAS, INCLUYENDO LA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONVENIENCIA PARA YN PROPOSITO EN PARTICULAR, ES LIMITADA DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS ESCRITAS LIMITADAS AQUÍ CONTENIDAS. CON LA SIGUIENTE EXCEPCIÓN, RadioShack, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN ALGUNA CON EL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A CUALQUIER OBLIGACIÓN, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, O RESULTANTE DE CUALQUIER VIOLACIÓN A LA PRESENTE GARANTÍA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A, CUALQUIER DALÑO QUE RESULTE DE INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, PROPUEDA, INGRESO, O GANANCIA O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENCIAL, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack, DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiten limitantes en la duración de una garantía o las exclusiones o limitantes de daños incidentales o consecuenciales, por lo que las limitantes arriba mencionadas pudieran no aplicar.

En caso de daño del producto durante el periodo de garantía, lleve el producto y el recibo de compra de RadioShack como prueba de fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. RadioShack, en esta opción, a menos que la ley imponga lo contrario, (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo alguno (b) sustituir el producto por uno igual o de características similares (c) rembolsar el precio de compra. Todos los productos y partes reemplazadas, y productos en los que se realice un reembolso, son propiedad de RadioShack. Los productos nuevos o reacondicionados pueden ser utilizados, aplicando la garantía de servicio del producto. Las partes y productos reemplazados o reparados son garantizados por el resto de la duración de la garantía. Se le realizará un cargo por la reparación o sustitución del producto después de la expiración del periodo de garantía.

Esta garantía no cubre (a) daño o falla causado atribuible a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impróprio, no seguir las instrucciones, instalación o mantenimiento impróprio, alteración, rayo o cualquier otra incidencia de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación no realizada por un distribuidor o taller autorizado RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o baterías; (d) daño cosmético; (e) transportación, embarque, o costos de aseguramiento; ó (f) costos de retiro del producto, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, usted puede tener derechos adicionales dependiendo del estado en que se localice.

RadioShack Relaciones con Consumidores, 200 Taylor Street, 6º Piso
Fort Worth, TX 76102

DAMOS SERVICIO A LO QUE VENDEMOS

12/99

11A00
12-817

Impreso en China